





使用控制面板



hp LaserJet 9500mfp



以电子邮件方式发送

1. 将原件放在玻璃板上或 ADF（自动文档进纸器）中。
2. 选择 E-MAIL（电子邮件）。
3. 如果需要，请键入用户名和密码。
4. 完成剩余字段。
5. 轻触 Settings（设置）选择设置，然后轻触 OK（确定）；或者使用默认设置。
6. 按下 START 键。

以传真方式发送

1. 将原件放在玻璃板上或 ADF 中。
2. 轻触 FAX（传真）。
3. 轻触 Settings 并说明原件情况。
4. 使用屏幕键盘键入电话号码。
5. 按下 START 键。


打印存储的专用作业

1. 按下 MENU 键。
2. 轻触 Retrieve Job。
3. 轻触 user name（用户名）。
4. 轻触 job name（作业名）。
5. 轻触 Print（打印）。
6. 键入 PIN（个人识别号）。
7. 选择份数或键入份数，然后轻触 OK。

增强复印质量


1. 轻触 COPY（复印）。
2. 轻触 Describe Original（描述原件）。
3. 轻触 Page Content（页面内容）。
4. 选择 Text（文本）、Photo（照片）、Glossy Photo（光泽照片）或 Mixed（混合）。
5. 调整 Density（浓度）、Sharpness（清晰度）和 Background Removal（背景删除）选项，然后轻触 OK。
6. 按下 START 键。

更多帮助



请参阅用户指南

或




访问 www.hp.com/support/clj9500mfp



C8549-90973



제어판 사용




hp LaserJet 9500mfp

이 제어판을 사용하여 컬러 또는 흑백 인쇄 매수를 선택합니다.

원본 문서를 설명합니다.
HP LaserJet 9500mfp에서 대부분의 원본 문서 크기가 자동으로 감지됩니다.

이 기능을 사용해서 팝업 창으로 표시되는 '설명' 도움말을 선택하거나 '방법 표시'를 사용하여 단계별 지침을 인쇄할 수 있습니다.

이 기능을 사용하여 제어판 밝기를 조정할 수 있습니다.



완료 옵션과 같은 인쇄된 출력물을 설명합니다.

이 제어판을 사용하여 스캔된 이미지의 크기와 농도를 조절합니다.

메뉴 - 작업 검색과 같은 장치 메뉴가 열립니다.


절전 모드

상태 - 현재 소모품의 상태가 표시됩니다.

중지 - 현재 작업을 취소합니다.

재설정 - 장치를 구성 초기값으로 되돌립니다.

시작




이 기능을 사용하여 문서를 전자 우편으로 전송할 수 있습니다.


이 기능을 사용하면 문서를 일반 팩스 장치로 전송할 수 있습니다. 팩스 설정 및 단축 다이얼을 선택할 수도 있습니다.



자세한 도움말은



또는



©2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

사용 설명서 참조

www.hp.com/support/clj9500mfp 참조

전자 우편으로 전송

1. 원본을 유리나 ADF(자동 문서 공급기)에 올려 놓으십시오.
2. E-MAIL을 선택하십시오.
3. 창이 나타나면 사용자 이름과 암호를 입력하십시오.
4. 나머지 입력란에 정보를 입력하십시오.
5. Settings, OK를 차례로 눌러 설정을 선택하거나 기본 설정을 사용하십시오.
6. 시작 단추를 누르십시오.

팩스 전송

1. 원본을 유리나 ADF(자동 문서 공급기)에 올려 놓으십시오.
2. FAX를 누르십시오.
3. Settings를 누르고 원본을 설명하십시오.
4. 화면 키보드를 사용하여 전화 번호를 입력하십시오.
5. 시작 단추를 누르십시오.

저장된 개인 작업 인쇄

1. 메뉴 단추를 누르십시오.
2. Retrieve Job을 누르십시오.
3. 사용자 이름을 누르십시오.
4. 작업명을 누르십시오.
5. Print를 누르십시오.
6. 해당 PIN(개인 식별 번호)을 입력하십시오.
7. 인쇄 매수를 설정하거나 입력한 다음 OK를 누르십시오.

복사 품질 향상

1. COPY를 누르십시오.
2. 원본 설명을 누르십시오.
3. Page Content를 누르십시오.
4. Text, Photo, Glossy Photo 또는 Mixed를 선택하십시오.
5. Density, Sharpness, Background Removal 옵션을 조정한 다음 OK를 누르십시오.
6. 시작 단추를 누르십시오.